


## Notice d'utilisation du télémètre laser *Leica D410*



Pour démarrer le télémètre, presser ce bouton pendant quelques secondes.



Ce symbole indique que la mesure est calculée à partir de la base du télémètre.

Par défaut, le télémètre n'active pas la caméra, la visée se fait alors par le pointeur laser.



Pour activer la caméra, appuyer sur ce bouton

Pour zoomer, utiliser la flèche du haut et pour dézoomer, utiliser la flèche du bas.



Pour prendre la mesure, appuyer sur ce bouton. Parfois, la mesure n'a pas pu être prise, appuyer une seconde fois.



Si la mesure est difficile à prendre, soit parce que la cible est éloignée soit à cause d'un mouvement trop important, penser à activer le mode "mesure en continue" en appuyant longuement sur le bouton rouge.

Ce mode permet de prendre une mesure toute les secondes. Il suffit ainsi de lire la mesure lorsque la cible se trouve en visée.

Pour éteindre le télémètre, presser ce bouton pendant quelques secondes. Le télémètre s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inutilisation.